





Til lykke med din nye *Swinggrillen*

Det er så logisk og let at bruge Swinggrillen, at en brugervejledning næsten er overflødig, men her er alligevel nogle gode råd. Og du kan finde mange flere råd og tips på www.swinggrillen.dk




Den faste fod

Foden graves ned i udkanten af bålet. Vær omhyggelig med at sætte den lodret. "Flapperne" skal vende opad. Foden må **aldrig** stå inde i ilden, da det kan svække bøjlels styrke.




Swingbøjler og kæder

Ringene i swingbøjlerne top sikrer, at du ikke kan tabe kæden ned i bålet. Ringen skal endvidere bruges til lammestativet. Det garanteres, at bøjlen kan bære 30 kg, men selv et særdeles stort lam vejer ikke over 30 kg. Kæderne bliver aldrig varmere, end du kan arbejde med dem uden grydelap.



Extrabøjlen (tv) føres ind over basisbøjlen og glider let på plads. Bøjlerne kan nu uafhængigt af hinanden dreje 360 grader.



Grillristen

Risten er behandlet med madolie. Varm den kraftigt op før ibrugtagning. Efter brug er det en god idé at rengøre den med en grillbørste og smøre den ind i madolie, fordi grillristen, som det eneste element i swinggrillen, kan ruste.





Til lykke med din nye *Swinggrillen*

Det er så logisk og let at bruge Swinggrillen, at en brugervejledning næsten er overflødig, men her er alligevel nogle gode råd. Og du kan finde mange flere råd og tips på www.swinggrillen.dk



Den faste fod

Foden graves ned i udkanten af bålet. Vær omhyggelig med at sætte den lodret. "Flapperne" skal vende opad. Foden må **aldrig** stå inde i ilden, da det kan svække bøjlels styrke.




Swingbøjler og kæder

Ringene i swingbøjlerne sikrer, at du ikke kan tabe kæden ned i bålet. Ringene skal endvidere bruges til lammestativet. Det garanteres, at bøjlen kan bære 30 kg, men selv et særdeles stort lam vejer ikke over 30 kg. Kæderne bliver aldrig varmere, end du kan arbejde med dem uden grydelap.



Extrabøjlen (tv) føres ind over basisbøjlen og glider let på plads. Bøjlerne kan nu uafhængigt af hinanden dreje 360 grader.



Grillristen

Risten er behandlet med madolie. Varm den kraftigt op før ibrugtagning. Efter brug er det en god idé at rengøre den med en grillbørste og smøre den ind i madolie, fordi grillristen, som det eneste element i swinggrillen, kan ruste.





Den flytbare fod

Skrues ned i udkanten af bålet - og det er nemmest før bålet tændes. Foden må **aldrig** stå inde i ilden, da det kan svække bøjlels styrke. Vær omhyggelig med at skrue den lodret ned. Keglen på foden skal altid skrues mindst halvvejs i jorden, og længere ned, hvis det er en tung gryde eller et helt lam, du skal have over ilden.




Så let skrues foden ned

- 1) Foden skrues et lille stykke ned i jorden med håndkraft.
- 2) Swingbøjlen placeres i den flytbare fod og hullerne i henholdsvis fod og bøjle placeres ud for hinanden.
- 3) Kædens krog, der senere skal holde grillristen, placeres i hullerne, så delene er låst sammen...
- 4) og bøjlen kan bruges som drejearm, så foden let skrues ned selv i et meget hårdt underlag. Og så er det endda let at få foden til at stå lodret.



Lammestativet

Lammestativet kan reguleres i længden efter dyrets størrelse. Lammet skal bindes til stativet med kraftig jerntråd. Forben i den faste arm, bagben i den flytbare arm og ribbenene i mellemarmen. Kroppen skal fæstnes et par steder på den langsgående arm. Bærearmen monteres på swingbøjlen og lammestativet hæftes til bærearmen i de to kæder. Dyret vendes med ét tag i det snoede håndtag. Dyret må ikke veje mere end 30 kg.



Og glæd dig over, at hele systemet, både swinggrillen og lammestativet, er fladt og fylder så lidt, at det let kan pakkes sammen i bilens bagagerum.

Få yderligere inspiration og gode råd på www.swinggrillen.dk

